

DTTX AD 2.22 PROCEDURES DE VOL / FLIGHT PROCEDURES

AD 2.22.1 Région de contrôle terminale

- 1.1 Organisme chargé du contrôle de la circulation aérienne

L'APP SFAX/Thyna assure le service de contrôle de la circulation aérienne à l'intérieur de la :

- a) CTR SFAX
- b) TMA SFAX

- 1.2 Calage altimétrique

- 1013.2 hPa

Le niveau de transition de SFAX/Thyna est calculé par APP Sfax

Altitude de transition : 6000 ft

- 1.3 Procédures

- a) Cheminements IFR à l'intérieur de la TMA
Les cheminements IFR d'arrivée et de départ figurent sur la carte AD2 DTTX-16.
L'approche SFAX peut indiquer d'autres cheminements à suivre.

- b) Transfert de communication.

En principe, les changements de fréquence ne doivent avoir lieu que sur instruction de l'organisme chargé du contrôle de la circulation aérienne. A tout changement de fréquence, l'aéronef doit appeler sans délai sur la nouvelle fréquence.

- 1.4 Procédures de panne de télécommunications

En cas d'interruption des communications, le pilote observera les procédures de panne de télécommunication énoncées à l'Annexe 2 de l'OACI.

AD 2.22.1 Terminal control area.

- 1.1 Unit in charge of air traffic control

SFAX/Thyna APP provides air traffic control within :

- a) SFAX CTR
- b) SFAX TMA.

- 1.2 Altimeter setting

- 1013.2 hPa

The transition level for SFAX/Thyna is provided by Sfax APP

Transition altitude : 6000 ft

- 1.3 Procedures

- a) IFR routes within the TMA
The arrival and departure IFR routes are depicted on chart AD2 DTTX-16.
SFAX approach may assign other routes

- b) Communication transfer.

Normally, frequency changes must be effected only on the instruction of the unit in charge of air traffic control. At every frequency change aircraft must call without delay on the new frequency.

- 1.4 Communication failure procedures

In the event of communication failure, the pilot shall act in accordance with the communication failure procedures in ICAO Annex 2 .

AD 2.22.2 Procédures radar

AD 2.22.2 Radar procedures

NIL

AD 2.22.3 Procédures pour les vols VFR**3.1 Procédures d'arrivée en vol VFR pour les aéronefs munis de radio****a) Entrée dans CTR**

L'autorisation d'entrée dans la CTR sera demandée sur la fréquence SFAX Airport 120.15 MHz.

b) Minima météorologiques

Visibilité : 5000 - Plafond : 450m

c) Panne de communication

Si une panne de communication se produit, l'aéronef se dirigera vers la TWR en suivant les cheminements figurant sur la carte VAC AD2 DTTX-22 et en maintenant une hauteur maximum de 150m/GND. Il effectuera ensuite des circuits au-dessus de la TWR ; l'autorisation d'atterrissage lui sera donnée par feu vert.

3.2 Procédures de départ en vol VFR pour les aéronefs munis de radio**a) Minima météorologiques**

Visibilité: 5000m - Plafond : 450m

b) Panne de communication

- Si une panne de communication se produit avant le décollage : Ne pas décoller

- Si une panne de communication se produit après le décollage, le pilote poursuivra son vol suivant l'autorisation obtenue.

3.3 Les aéronefs non munis d'un VOR et (ou) commandés par des pilotes ne possédant pas la licence de pilote professionnel et (ou) le certificat d'aptitude pour l'utilisation de la langue anglaise ne peuvent entrer dans la CTR et en sortir que par les points Foxtrot November (FN), Foxtrot Whiskey (FW) et Foxtrot Sierra (FS).**AD 2.22.3 VFR flight procedures****3.1 Inbound VFR procedures for radio equipped aircraft****a) Entry into CTR**

The clearance of entry into the CTR must be requested on Sfax Airport frequency 120.15 MHz.

b) Meteorological minima

Visibility: 5000m - Ceiling : 450m

c) Communication failure

In case of a communication failure, the aircraft must proceed towards the TWR following the defined lanes depicted on VAC AD2 DTTX-22 and maintaining a maximum height of 150m/GND, then execute circuits over the TWR ; landing clearance shall be given by green light signal.

3.2 Outbound VFR procedures for radio equipped aircraft**a) Meteorological minima**

Visibility : 5000m - Ceiling : 450m

b) Communication failure

- In case of communication failure before take-off : Don't take off

- In case of communication failure after take-off, the pilot shall continue his flight in compliance with the clearance obtained.

3.3 Aircraft not equipped with VOR and/ or under the responsibility of pilots not holding the commercial pilot licence and/ or the certificate of fitness for the use of English can enter and exit CTR only by points Foxtrot November (FN), Foxtrot Whiskey (FW) and Foxtrot Sierra (FS).