

DTMB AD 2.4 SERVICES ET INSTALLATIONS D'ASSISTANCE EN ESCALE/ HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	Services de manutention du fret/ <i>Cargo-handling facilities</i>	TUNIS-AIR Elévateur de soute, élévateur pont supérieur, chariot à palette, chariots containers/ <i>Store elevator, upper bridge elevator, palette carts, containers carts</i>
2	Types de carburant et de lubrifiant/ <i>Fuel/ Oil types</i>	- KER (JET A1)
3	Services et capacité d'avitaillement/ <i>Fuelling facilities/ Capacity</i>	AGILAIR : o JET A1 - 03 camions/ <i>trucks</i> : 47m ³ chacun/ <i>every one</i> , 2500 l/min
4	Services de dégivrage/ <i>De-icing facilities</i>	NIL
5	Hangars utilisables pour les aéronefs de passage/ <i>Hangar space for visiting aircraft</i>	NIL
6	Services de réparation utilisables pour les aéronefs de passage/ <i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	NIL
7	Observations/ <i>Remarks</i>	NIL

DTMB AD 2.5 SERVICES AUX PASSAGERS/ PASSENGERS FACILITIES

1	Hôtels/ <i>Hotels</i>	Près de l'aéroport et en ville/ <i>Near the airport and in the city</i>
2	Restaurants	A l'aéroport et en ville/ <i>At the airport and in the city</i>
3	Moyens de transport/ <i>Transportation</i>	Taxi - bus et/and train
4	Services médicaux/ <i>Medical facilities</i>	- Infirmerie/ <i>Infirmery</i> - Ambulance - Hopital en ville/ <i>Hospital in the city</i>
5	Services bancaires et postaux/ <i>Bank and Post office</i>	A l'aéroport/ <i>At the airport</i>
6	Services d'information touristique/ <i>Tourist office</i>	En face/ <i>In front</i> ARR/DEP Heures de fonctionnement/ <i>Operational hours</i> : - Hiver/Winter : 0800/0000 - Eté/summer : 0700/TIL dernier vol/ <i>last flight</i> Tel : (216) 73 460 300 poste/ <i>Extension</i> : 7130
7	Observations/ <i>Remarks</i>	-Commerces et opérateur GSM/ <i>trade and GSM service</i> -Service WIFI gratuit/ <i>free WIFI service</i> -Plastification bagages/ <i>luggage lamination</i> -Salon VIP au niveau de la salle d'embarquement/ <i>VIP salon at the boarding room</i>