

## DTNH AD 2.22 PROCEDURES DE VOL/ FLIGHT PROCEDURES

**AD 2.22.1 Espace aérien délégué à l'APP d'Enfidha:**

- 1.1 Organisme chargé du contrôle de la circulation aérienne:

L'APP ENFIDHA assure le Service de Contrôle de la Circulation Aérienne à l'intérieur de :

- a) la CTR d'Enfidha;
- b) l'espace aérien délégué à l'APP d'Enfidha. (voir ENR 2.1-5)

- 1.2 Calage altimétrique:

-1013.2 hPa ;

Le niveau de transition d'Enfidha est calculé par l'APP d'Enfidha ;

Altitude de transition : 6000 ft.

- 1.3 Procédures:

- a) Cheminements IFR à l'intérieur de l'espace aérien délégué à l'APP d'Enfidha.

Les cheminements IFR d'arrivée et de départ figurent sur les cartes AD2 DTNH-26 et AD2 DTNH-28.

L'approche d'Enfidha peut indiquer d'autres cheminements à suivre.

- b) Transfert de communication:

En principe, les changements de fréquence ne doivent avoir lieu que sur instruction de l'organisme chargé du Contrôle de la Circulation Aérienne. A tout changement de fréquence, l'aéronef doit appeler sans délai sur la nouvelle fréquence.

- 1.4 Procédures de panne de télécommunications:

En cas d'interruption des communications, le pilote observera les procédures de panne de télécommunications énoncées à l'Annexe 2 de l'OACI.

**AD 2.22.2 Procédures radar**

Voir ENR 1.6

**AD 2.22.1 Airspace delegated to Enfidha APP:**

- 1.1 Unit in charge of air traffic control:

ENFIDHA APP provides Air Traffic Control Service within:

- a) Enfidha CTR;
- b) Airspace delegated to Enfidha APP. (See ENR 2.1-5)

- 1.2 Altimeter setting:

-1013.2 hPa;

The transition level for Enfidha is provided by Enfidha APP;

Transition altitude : 6000 ft.

- 1.3 Procedures:

- a) IFR routes within airspace delegated to Enfidha APP.

Arrival and departure IFR routes are depicted on chart AD2 DTNH-26 and AD2 DTNH-28.

Enfidha approach may assign other routes.

- b) Communication transfer:

Normally, frequency changes must be effected only on the instruction of the Air Traffic Control unit in charge. At every frequency change, aircraft must call without delay on the new frequency.

- 1.4 Communication failure procedures:

In the event of communication failure, the pilot shall act in accordance with the communication failure procedures in ICAO Annex 2.

**AD 2.22.2 Radar procedures**

See ENR 1.6

### AD 2.22.3 Procédures pour les vols VFR

#### 3.1 Procédures d'arrivée en vol VFR pour les aéronefs munis de radio :

##### a) Entrée dans la CTR :

L'autorisation d'entrée dans la CTR sera demandée sur la fréquence ENFIDHA Aéroport 118.55 MHz.

##### b) Minima météorologiques :

Visibilité: 5000m - Plafond: 450m.

##### c) Panne de communication :

Si une panne de communication se produit, l'aéronef se dirigera vers la TWR en suivant les cheminements figurant sur la carte VAC AD2 DTNH-52 et en maintenant une hauteur maximale de 150m/GND. Il effectuera ensuite des circuits d'attente en hippodrome au Nord de la piste pour les aéronefs entrant par les points Echo Novembre (EN), Echo Novembre 1(EN1) et Echo Papa (EP) et des circuits d'attente au Sud de la piste pour les aéronefs entrant par les points Echo Sierra (ES) et Echo Whiskey (EW); l'autorisation d'atterrissage lui sera donnée par feu vert.

#### 3.2 Procédures de départ en vol VFR pour les aéronefs munis de radio :

##### a) Minima météorologiques :

Visibilité: 5000m - Plafond: 450m.

##### b) Panne de communication :

- Si une panne de communication se produit avant le décollage : ne pas décoller ;

- Si une panne de communication se produit après le décollage, le pilote poursuivra son vol suivant l'autorisation obtenue.

#### 3.3 Les aéronefs non munis d'un VOR et/ou commandés par des pilotes ne possédant pas la licence de pilote professionnel et/ou le certificat d'aptitude pour l'utilisation de la langue anglaise ne peuvent entrer dans la CTR et en sortir que par les points Echo Novembre (EN), Echo Novembre 1 (EN1), Echo Sierra (ES) et Echo Whiskey (EW).

### AD 2.22.3 VFR flights procedures

#### 3.1 Inbound VFR procedures for radio equipped aircraft:

##### a) Entry into CTR:

Clearance to enter CTR shall be requested on ENFIDHA Airport frequency 118.55 MHz.

##### b) Meteorological minima :

Visibility: 5000m - Ceiling: 450m.

##### c) Communication failure :

In case of a communication failure, the aircraft shall proceed towards the TWR following the defined routes depicted on VAC AD2 DTNH-52 and maintaining a maximum height of 150m/GND. Then execute holding circuit North the RWY for aircraft proceeding by points Echo November (EN), Echo November 1(EN1) and Echo Papa (EP) and holding circuits South the RWY for aircraft proceeding by points Echo Sierra (ES) and Echo Whiskey (EW); landing clearance will be given by green light signal.

#### 3.2 Outbound VFR procedures for radio equipped aircraft :

##### a) Meteorological minima :

Visibility: 5000m - Ceiling: 450m.

##### b) Communication failure :

- In case of communication failure before take-off : don't take off;

- In case of communication failure after take-off, the pilot shall continue his flight in compliance with the clearance obtained.

#### 3.3 Aircraft not equipped with VOR and/or under the responsibility of pilots not holding the commercial pilot license and/or the certificate of fitness for the use of English can enter and exit CTR only by points Echo November (EN), Echo November 1 (EN1), Echo Sierra (ES) and Echo Whiskey (EW) .